



Consignes de montage DSX-XXL



Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Téléphone +49 (0) 74 63 - 980 - 0
Téléfax +49 (0) 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de

Consignes de montage DSX-XXL

Accrocher le caisson pour début de bande au plafond (fig. 1.1)
Fig. 1.1



Monter les tôles de raccordement du caisson (fig. 2.2 - 2.3)
Fig. 2.1




Fig. 2.2





Fig. 2.3



Orienter et fixer le caisson à l'aide des écrous.


Consignes de montage DSX-XXL

Accrocher le caisson suivant de la version en bande dans la tôle de raccordement du caisson (Abb. 3.1 - 3.2) et le dispositif de décrochage (fig. 1.1).

Fig. 3.1



Fig. 3.2



Tordre les bouts des tôles de raccordement du caisson à l'aide d'une pince (pince pour pompe à eau etc...) (fig. 4.1 - 4.2)

Fig. 4.1




Fig. 4.2



Pour la suite de la bande, voir (fig. 3.1 - 3.2)

Enlever les ailettes sur les côtés de butée des (fig. 5.1)

Fig. 5.1



Consignes de montage DSX-XXL

Accrocher les ressorts de raccordement d'un côté et appuyer sur l'autre côté (fig. 6.1 - 6.4)

Fig. 6.1



Fig. 6.3



Fig. 6.2



Fig. 6.4



Insérer à nouveau les ailettes dans le sens de soufflage correct (fig. 7.1 - 7.2)

Fig. 7.1



Fig. 7.2

