


## Limitatore di portata VOLKOM Istruzioni di installazione e montaggio

### Importante




I regolatori VOLKOM devono essere montati con nastro sigillante idoneo. Non devono essere installati con altri sistemi, ad esempio a vite!

### Passo 1




### Passo 2




Direzione di lancio

## Limitatore di portata VOLKOM Istruzioni di installazione e montaggio

### Passo 3




### Passo 4



## Limitatore di portata VOLKOM Istruzioni di installazione e montaggio

### Passo 5



### Passo 6

